



10. Ersatzteile Brenner PHC 100/203

**Ersatzteilliste Brenner PHC 100/203/250**

Pos.	Bezeichnung	Sach-Nummer
1	Brennerkörper isol. PHC 100/203	P14.45283
1b	Brennerkörper kpl. PHC 100/203	P53.99960
	Brennerkörper kpl. PHC 250	P53.00789
2	* Düse ø 1,0 mm	P14.45292
	* Düse ø 1,4 mm	P14.45291
	* Düse ø 2,0 mm	P14.45327
	Düse ø 2,5 mm	P14.45261
3	* Isolierbuchse (nur für alte Versionen)	P53.01140
4	* Schutzkappe	P14.45278
5	* Isolierring	P13.27165
6	* Elektrode PHC 100/203 3,2x66	P53.03783
	Elektrode PHC 250 4,0x70	P54.02096
7	* Schraube für Elektrode	P14.45258
8	Zwischenstück kpl.	P14.45296
9	Gewindestift M3 x 4	P02.21603
10	Zylinderschraube M3 x 12 2x	P12.26134
11	Zylinderschraube M3 x 16 2x	P53.00852
12	Federring A3 2x	P02.09070
13	* Zentrierstück PHC 100/203 ø 3,2	P52.01272
	Zentrierstück PHC 250 ø 4,0	P52.01842
14	Düsenhalter kpl.	P14.45297
15	Handgriff	P53.99382
16	Linsensenkschraube M4 x 6	P73.63850
17	Schalter	P19.90016
18	1-Ohr-Schlauchklemme 2x	P53.99930
19	* O-Ring 3,1 x 1,6	P13.29275
20	* O-Ring 3,5 x 1,5 4x	P03.29012
21	O-Ring 10,0 x 1,3 2x	P13.29025
22	<b>Schutzkappe kpl.</b> , bestehend aus: Schutzkappe Abstandshalter	P53.99572 P53.99573 P53.99574
	* Hinweis siehe Seite 40	